

human-i-t.org 888.268.3921 info@human-i-t.org

Guía de configuración de Chromebook

- Cuando abra su Chromebook por primera vez, se encenderá automáticamente y será recibido con la pantalla de bienvenida. Haga clic en let's go (vamos) para continuar.
 - a. Si el Chromebook no se enciende automáticamente, presione el botón de encendido en la esquina superior derecha del teclado. Si aún no se enciende, cárguelo durante 15 minutos y vuelva a intentarlo.



2. A continuación, verá una lista de redes Wi-Fi disponibles en su área. Seleccione su red, escriba la contraseña de Wi-Fi y luego haga clic en **Connect** (Conectar).

Join Wi-Fi network	
SSID: AndroidAP	
Password:	(
default t	+
	Connect Cancel

- 3. Para utilizar su Chromebook, deberá aceptar los términos de Chrome OS. Haga clic en **accept and continue** (aceptar y continuar) para proceder.
 - Puede optar por no enviar automáticamente datos de diagnóstico y uso a Google apagando el interruptor, luego haga clic en accept and continue (aceptar y continuar).





Google C	hrome OS Terms	
BY USING NOT AGR POLICY.	THIS DEVICE, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE FC EE TO THESE TERMS, RETURN THE DEVICE IN ACCOR	DLLOWING TERMS. IF YOU E RDANCE WITH ITS RETURN
The Chror executabl collectivel your Chro software I	te OS device provided to you includes Chrome OS software code, embedded software, fimmware, fonts, and other data vas the "Software"). These Terms apply to the Software an me OS device. Source code for Chrome OS is available fre cense agreements at www.chromium.org.	e, such as the operating syste a, including any updates (refer id your use of the Software wit e of charge under open source
1. Your re	lationship with Google	
Ominer	Help make Chrome OS better by automatically sending	usage statistics and crash re

4. Necesitará una cuenta de gmail para usar su Chromebook. Escriba su correo electrónico y contraseña para continuar.

Google	
Sign in to your Chromebook	
Enter your email	
Forgot email?	
	NEXT

- a. Si no tiene una cuenta de gmail, seleccione **more options (más opciones)**, entonces presione en **Create account (crear cuenta)**. Siga las instrucciones en pantalla para crear su cuenta.
- 5. Una vez que haya iniciado sesión correctamente, verá el mensaje "you're sign in!" (Ya inició sesión!). Haga clic en "accept and continue" (aceptar y continuar) para comenzar a usar su Chromebook.

Tech Support

Si tiene alguna pregunta técnica respecto a su computadora portátil, contáctenos por mensaje de texto o llamada telefónica. Brindamos soporte técnico gratuito para su computadora portátil hasta por un año desde la fecha en que lo recibió. Puede solicitar soporte técnico por mensaje de texto o por llamada telefónica. Por lo general, respondemos los mensajes de texto el mismo día. Si un representante no está disponible cuando llame, deje un mensaje de voz y le llamaremos en 1 día hábil.

Horario de Atención: Lunes a viernes, de 5:30am a 4:30pm hora pacifico.

Mensaje de Texto: 562-372-6925 (¡La forma más rápida de contactarnos!)

Llamada Telefónica: 888-268-3921 (Presione 1 en el primer menú, luego presione 5 en el siguiente menú)

Página de soporte: human-I-T.org/chromebook-guide/